



Kentall Tech[®]
Electronics



KEN-ME1 Ver.1.13 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Όπλιση

Αφού σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε μία φορά το πλήκτρο με το "λουκέτο κλειστό" (ME1)
Το σύστημα επιβεβαιώνει με 1 μπιπ.

Αφόπλιση (σε όλες τις περιπτώσεις)

Πατάμε το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό" μία φορά και το σύστημα αφοπλίζει με 2 μπιπ & 2 ανάμματα φλάς.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν οπλίσουμε με διακόπτη ανοικτό το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία **Κλοπής εν Κίνηση** και θα ενεργοποιήσει την σειρήνα μετά από 30''

Υπενθύμιση όπλισης

10'' δευτ. μετά από το σβήσιμο του κινητήρα, το σύστημα μας υπενθυμίζει να το οπλίσουμε με 3 μπιπ.

Σημ. Δεν οπλίζει μόνο του απλά μας υπενθυμίζει να οπλίσουμε.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να εξαιρεθεί ως εξής ανοίγουμε τον διακόπτη της μηχανής, πατάμε συνέχεια για 5'' δευτερόλεπτα το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό" και η σειρήνα θα κάνει 1 μπιπ η λειτουργία υπενθύμισης ανενεργή.

Για να την ενεργοποιήσουμε επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία πατώντας για 5'' το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό".

Το σύστημα θα επιβεβαιώσει με 2 μπιπ ...λειτουργία υπενθύμισης είναι ενεργή.

Ενεργοποίηση από κραδασμό.

Αν το σύστημα ανιχνεύσει κάποιο κραδασμό ισχυρότερο από το επίπεδο που έχουμε ρυθμίσει, θα ενεργοποιήσει σε πρώτη φάση σαν προειδοποίηση μια σειρά από 5 μπιπ.

Αν ανιχνευτεί και 2ος κραδασμός εντός 10'' το σύστημα θα ενεργοποιήσει την σειρήνα για 30'' δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση από άνοιγμα διακόπτη.

Με το σύστημα ενεργοποιημένο, αν ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης της μηχανής ενεργοποιείται αμέσως η σειρήνα (και τα φλάς ME2).ακόμα και αν έχουμε οπλίσει με σίγαση (όπλιση χωρίς σειρήνα) .

Αφόπλιση σε περίπτωση απώλειας τηλεχειριστηρίου η δυσλειτουργίας

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τηλεχειριστηρίου μπορούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα με την διαδικασία έκτακτης ανάγκης:

A. Ανοίγουμε τον διακόπτη μηχανής και περιμένουμε 1 λεπτό έως να σταματήσει η σειρήνα
B. Μόλις σταματήσει η σειρήνα κλείνουμε και ανοίγουμε τον διακόπτη μηχανής 10 φορές. (όχι πολύ γρήγορα πχ. Ανά 1'' δευτερόλεπτο).

Την 10η φορά αφήνουμε τον διακόπτη ανοικτό για 2-3'' και ακούγονται 2 μπιπ , ο συναγερμός αφοπλίζει. Κλείνουμε τον διακόπτη μηχανής και ο συναγερμός είναι αφοπλιστός.

Διαγραφή & προγραμματισμός νέου τηλεχειριστηρίου

Με το σύστημα απενεργοποιημένο...

1. Ανοίξτε και κλείστε τον διακόπτη μηχανής 8 φορές. Την 8η φορά κρατήστε τον διακόπτη ανοικτό για 3 δευτερ.
Το σύστημα έχει μπει σε διαδικασία προγραμματισμού.
2. Πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου KEN-ME1 που έχουμε... ένα μπιπ επιβεβαιώνει την εντολή.
3. Πατάμε ένα πλήκτρο από το δεύτερο τηλεχειριστήριο του συναγερμού... ένα μπιπ ανα πάτημα επιβεβαιώνει την εντολή.
4. Κλείνουμε τον διακόπτη και από αυτή την στιγμή θα λειτουργούν ΜΟΝΟ τα τηλεχειριστήρια που συντονίσαμε.
Οποιοδήποτε άλλο τηλεχειριστήριο που ήταν συντονισμένο έχει εξαιρεθεί και δεν θα λειτουργεί πλέον με το σύστημα μας.
- 5.

Ρύθμιση ανιχνευτή κραδασμού

Η ρύθμιση του ανιχνευτή κραδασμού είναι εφικτή από το τηλεχειριστήριο KEN-ME1 version 2018.

Σε περίπτωση παλαιότερων versions θα πρέπει να επισκεφτούμε το εξουσιοδοτημένο service της Kentall Tech για να γίνει ο συντονισμός με ειδικό τηλεχειριστήριο.

Διαδικασία ρύθμισης.

Με το σύστημα εκτός λειτουργίας (αφόπλιστο) πιέζουμε το πλήκτρο "λουκέτο κλειστό" για 2'' δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια πιέζουμε το κόκκινο πλήκτρο τόσες φορές όσες και το επίπεδο ρύθμισης που επιθυμούμε.

Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου ακούγεται μια σειρά από μπιπ που **ΕΚΦΡΆΖΕΙ** το **ΕΠΪΤΕΔΟ** ρύθμισης.

- 1 μπιπ = Επίπεδο 1 (Λίγο ευαίσθητο)
- 2 μπιπ = Επίπεδο 2
- 3 μπιπ = Επίπεδο 3
- 4 μπιπ = Επίπεδο 4 (εργοστασιακή ρύθμιση)
- 5 μπιπ = Επίπεδο 5 (Πάρα πολύ ευαίσθητο)

Για αποθήκευση των ρυθμίσεων πατάμε το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό"

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το Service μας (Τηλ 210.28.32.104).

new
design
2018



Εξουσιοδοτημένο Service Ελλάδας
ATS Moto - Λ. Πλαπούτα 48 Ν. Ηράκλειο - Τηλ. 210 28 32 104