

KEN-M11

GPS-TRACKER-ALARM

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SEND SMS	REPLY with sms
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	begin123456	begin ok
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΑΡΙΘΜΟΥ MASTER	admin123456 +3069xxxxxxx	admin ok
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. AUTHORIZED 2		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. AUTHORIZED 3		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. AUTHORIZED 4		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ SMS	SMS123456	sms ok
Ρύθμιση ρολογιού συσκευής (πχ. +2 is gmt +2 UK time zone)	time zone123456 +2	time ok
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SLEEP MODE (Υποχρεωτικό για μοτοσυκλέτες)	sleep123456 on	Sleep ok
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SLEEP MODE μετά από χρονικό όριο 5 λεπτών	sleep123456 time	sleep time ok
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SLEEP MODE εάν δεν ανιχνευθεί κάποιο κραδασμό	sleep123456 shock	sleep shock ok
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SLEEP MODE (report always)	sleep123456 off	Sleep of
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΙΧ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 3 επίπεδα ρύθμισης (Προτεινόμενη ρύθμιση στο επίπεδο 2	HIGH 1 : sensitivity123456 1 MID 2 : sensitivity123456 2 LOW 3 : sensitivity123456 3	sensitivity ok
Απενεργοποίηση ανιχνευτή κραδασμών	noshock123456	shock off
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΙ SMS ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Εργοστασιακή ρύθμιση για 5 SMS ειδοποίησης / συναγερμό. Για εξοικονόμηση χρήσης SIM ρυθμίστε να στέλνει sms 1 φορά / συναγερμό. (001= αρθ SMS)	xtime123456001	xtime ok
ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SEND SMS	REPLY with sms
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕ SMS	smslink123456	reply with link Google map
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΦ. ΚΛΗΣΗ	ME ΑΠΛΗ ΤΗΛΕΦ. ΚΛΗΣΗ	reply with link Google map
ΟΠΛΙΣΗ	arm123456	Tracker is activated
ΟΠΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑ	silent123456	silent ok
ΑΦΟΠΛΙΣΗ	disarm123456	Tracker is deactivated
ENGINE BLOCK ΑΜΕΣΟ	quickstop123456	quick stop
ENGINE BLOCK όταν το όχημα κινείται κάτω των 20km	noquickstop123456	noquick stop OK
ENGINE BLOCK όταν το όχημα σταματήσει (Σβήσει μηχανή)	stop123456	Stop engine Succeed
ENGINE UNBLOCK (Ακύρωση μπλοκαρίσματος κινητήρα)	resume123456	Resume engine succeed
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΧ >200μ	move123456 0200	move OK
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	nomove+password	move off
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΙΧ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 3 επίπεδα ρύθμισης (ρύθμιση στο επίπεδο 2	HIGH 1 : sensitivity123456 1 MID 2 : sensitivity123456 2 LOW 3 : sensitivity123456 3	sensitivity ok
Απενεργοποίηση ανιχνευτή κραδασμών	noshock123456	shock off
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SEND SMS	REPLY with sms
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΔΟΠ.ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ)	lowbattery123456 on	2 times in total in 15 minutes
Απενεργοποίηση ειδοποίησης χαμηλής τάσης	lowbattery123456 off	low battery off
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ TRACKER	extpower123456 on	send every 3 min when ext. power is cut off.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ TRACKER	extpower123456 off	extpower off
Ενεργοποίηση ειδοποίησης υπέρβασης ταχύτητας km/h	speed123456 080	speed OK Εάν γίνει υπέρβαση ορίου στέλνει αυτόματα SMS: "speed+80!+location"
Απενεργοποίηση ειδοποίησης υπέρβασης ταχύτητας km/h	nospeed+password	nospeed OK
Ενεργοποίηση ειδοποίησης κινητήρα ON ή OFF (στέλνει SMS κάθε φορά που ανοίγει ή κλείνει ο διακόπτης μηχανής)	acc123456	acc ok
Ακύρωση ειδοποίησης κινητήρα ON ή OFF	noacc123456	no acc ok
Ενεργοποίηση επιτρεπόμενης ακτίνας κίνησης 100 -900 μέτρα. Λειτουργία για Parking με παράδοση κλειδιών. Π.χ 250 μέτρα	move123456 0250	move OK
Ακύρωση επιτρεπόμενης ακτίνας κίνησης 100 -900 μέτρα.	nomove123456	nomove OK
Κατάσταση συσκευής και λειτουργιών	check123456	Power: ON ή OFF = συσκευή σε λειτουργία Battery: 100% = στάθμη μπαταρίας GPRS: ON ή OFF = data ανοικτό ή όχι GPS: ON ή NO GPS = Δέκτης GPS ACC: OFF ή ON = Κινητήρας ON ή OFF DOOR:ON ή OFF Επαφές παγίδες ON/OFF GSM Signal: 1-32 = στάθμη σήματος GSM Oil: 0,00% = Στάθμη καυσίμου APN:globaldata,, = Δίκτυο Κιν Τηλεφωνίας IP:209.250.254.35:9001 = IP Web Platform ARM: On ή Off = Συναγ.Οπλισμένος ή όχι